

## Instructions pour le réglage des freins au Royaume-Uni et en Europe pour les City Bikes Frog

Les freins des vélos City Bikes sont à régler selon les spécifications anglaises ou selon les spécifications européennes. Il suffit de rattacher les câbles de frein au levier selon les exigences du pays. **L'acheminement du câble de frein arrière diffère en fonction de la spécification suivie pour régler les freins.**

Pour le standard de Grande-Bretagne (le levier de frein avant est sur la droite et le levier de frein arrière est sur la gauche), le câble de frein arrière doit être acheminé le long du côté gauche du tube de direction (voir les images ci-dessous pour les spécifications GB).

### Réglage des freins en Grande-Bretagne



En ce qui concerne le standard de réglage des freins en Europe (le levier de frein droit est relié au frein arrière), le câble doit être acheminé le long du côté droit du tube de direction (voir image ci-dessous pour le réglage des freins en Europe).

### Réglage des freins en Europe

