

Anweisungen für Britische und Europäische Bremskonfiguration für Frog City Bikes

Die Bremsen der Citybikes können sowohl für britische als auch für europäische Spezifikationen eingestellt werden. Dies kann erreicht werden, indem die Bremskabel nach Bedarf an den entsprechenden Bremshebeln befestigt werden. Für das hintere Bremskabel unterscheidet sich die erforderliche Kabelführung, je nachdem, auf welche Spezifikation die Bremsen eingestellt sind.

Für den britischen Standard (der vordere Bremshebel befindet sich rechts und der hintere Bremshebel befindet sich links) sollte das hintere Bremskabel entlang der linken Seite des Steuerrohrs verlaufen (siehe Abbildungen unten für die britische Spezifikation).

Britische Konfiguration



Für die europäische Bremseinstellung (d. h. der rechte Bremshebel ist mit der Hinterradbremse verbunden) muss das Kabel entlang der rechten Seite des Steuerrohrs geführt werden (siehe Abbildungen für die europäische Bremseinstellung unten).

Europäische Konfiguration

